Instrukcja obsługi kampera

Volkswagen California Beach Camper 4MOTION

Wersja 1.0 · uzupełnienie instruktażu przy wydaniu oraz Regulaminu najmu kampera · pomoc: tel. +48 518 741 102

Zanim ruszysz

Ta instrukcja uzupełnia instruktaż przy wydaniu i Regulamin najmu. Trzymaj ją w kamperze przez cały wyjazd.

W kamperze jedzie najwyżej 6 osób, każda w fotelu z zapiętym pasem. Nocują najwyżej 4 osoby.

Przed każdą jazdą sprawdź pięć rzeczy:

1. Dach jest opuszczony, dociśnięty i zablokowany.
2. Markiza jest zwinięta.
3. Zawór butli gazowej jest zakręcony, a moduł kuchenny schowany i zabezpieczony.
4. Kanapa jest w pozycji siedzącej, a stolik, krzesła i bagaż są schowane.
5. Rowery na bagażniku i przyczepa, jeśli jest, są prawidłowo zamocowane.

1 Dach podnoszony

Dach podnosisz i opuszczasz ręcznie. Robisz to wyłącznie na postoju, przy wyłączonym silniku i bez silnego wiatru.

Podnoszenie:

- zwolnij blokady dachu zgodnie z instruktażem przy wydaniu,
- unieś dach do pełnej wysokości,
- sprawdź, czy dach stoi stabilnie.

Opuszczanie:

- zabierz z górnego łóżka rzeczy, które mogłyby się przytrzasnąć,
- opuść dach powoli i dociśnij go,
- zamknij wszystkie blokady i sprawdź, czy dach nie odstaje.

Z podniesionym dachem nie wolno jechać, nawet kilka metrów. Na dach nie wchodzisz i nic na nim nie kładziesz.

2 Łóżka i noc

Kamper ma dwa miejsca do spania dla dwóch osób każde.

- Łóżko górne jest pod podnoszonym dachem. Korzystasz z niego tylko przy podniesionym dachu.
- Łóżko dolne powstaje z kanapy. Przed rozłożeniem przesuń fotele i schowaj bagaż.
- Przed jazdą kanapa zawsze wraca do pozycji siedzącej.

Na noc zasłaniasz okna roletami zaciemniającymi PVC. Antywłamaniowe kratki wentylacyjne w szybach kabiny pozwalają spać przy uchylonych oknach.

Pościel i ręczniki są w cenie najmu.

3 Ogrzewanie postojowe

Ogrzewanie postojowe grzeje wnętrze w chłodne noce. Włączasz je i ustawiasz zgodnie z instruktażem przy wydaniu.

- Nie zasłaniaj wylotów ciepłego powietrza bagażem ani pościelą.
- Przy długim postoju pilnuj stanu akumulatora części mieszkalnej.
- Każdy nietypowy zapach, dym lub komunikat o błędzie zgłoś nam od razu.

4 Moduł kuchenny Reimo Flex

Moduł kuchenny stoi za fotelem pasażera, na obrotowym zawiasie. Gotujesz w środku albo wysuwasz go lub wyjmujesz i gotujesz na zewnątrz.

W module są:

- jednopalnikowa kuchenka gazowa na butlę Campingaz 2,8 kg w zamkniętej szafce,
- zlew ze stali nierdzewnej z kranem i pompą 12 V,
- dwa kanistry po 10 l, na wodę czystą i szarą,
- dwa boczne składane blaty i półka.

Gotowanie:

- w środku gotujesz tylko przy otwartych drzwiach przesuwnych,
- możesz też wysunąć lub wyjąć moduł i gotować na zewnątrz,
- nie zostawiaj włączonej kuchenki bez nadzoru,
- po gotowaniu i przed jazdą zakręcasz zawór butli.

Przed jazdą moduł wraca na miejsce, a blaty są złożone i zabezpieczone.

5 Butla gazowa

Kuchenka działa na butlę Campingaz 2,8 kg. Butlę wydajemy napełnioną i sprawdzoną.

- Butli nie wymieniasz sam.
- Nie wozisz w kamperze dodatkowej butli.
- Gdy poczujesz zapach gazu, zakręć zawór, zgaś ogień, otwórz drzwi i okna.
- Nie włączaj wtedy urządzeń elektrycznych i od razu zadzwoń do nas.

Grill, ognisko i inne kuchenki stawiasz wyłącznie na zewnątrz, z dala od kampera i markizy.

6 Woda

Woda jest w dwóch kanistrach po 10 l: na wodę czystą i na wodę szarą.

- Kanister czystej wody napełniasz wyłącznie wodą pitną.
- Wodę ze zlewu pobierasz pompą 12 V.
- Wodę szarą wylewasz tylko w punktach zrzutu, na przykład na kempingu.
- Przy temperaturze poniżej zera opróżniasz oba kanistry.

Przed zwrotem opróżniasz kanister wody szarej. Za nieopróżniony kanister pobieramy opłatę według cennika.

7 Prąd i panel fotowoltaiczny

Panel słoneczny na dachu doładowuje akumulator części mieszkalnej. Dzięki temu dłuższy postój bez prądu z kempingu jest łatwiejszy.

- Panel działa sam i nie wymaga obsługi.
- Nie stawaj na dachu i nie kładź niczego na panelu.
- Nie czyść panelu środkami ściernymi.
- Zużycie energii kontroluj, szczególnie przy ogrzewaniu i w pochmurne dni.

8 Markiza

Markiza boczna daje cień przy kamperze na postoju.

- Rozkładasz ją tylko przy słabym wietrze.
- Rozłożoną markizę mocujesz do podłoża.
- Zwijasz ją przy silniejszym wietrze, na noc i zawsze przed jazdą.
- Pod markizą nie palisz ognia i nie grillujesz.

Szkody w markizie pozostawionej rozwiniętej przy silnym wietrze lub na noc nie są objęte ubezpieczeniem.

9 Stolik i krzesła

Stolik i krzesła kempingowe są schowane w drzwiach. Wyjmujesz je na postoju.

Przed jazdą chowasz je z powrotem i zamykasz zamocowania.

10 Bagażnik rowerowy

Bagażnik rowerowy jest na tylnej klapie i jest w cenie najmu.

- Rowery mocujesz zgodnie z instruktażem przy wydaniu i instrukcją producenta bagażnika.
- Nie przekraczaj obciążenia podanego przez producenta.
- Przed każdą jazdą sprawdzasz mocowania.
- Tylną klapę z rowerami otwierasz ostrożnie i powoli.

11 Hak holowniczy i przyczepa

Przyczepę podpinasz wyłącznie po naszej pisemnej zgodzie.

Dopuszczalna masa przyczepy wynosi 2500 kg z hamulcem i 750 kg bez hamulca.

Wymagane prawo jazdy:

- przyczepa do 750 kg – kategoria B,
- przyczepa do 1170 kg – kategoria B z kodem 96,
- przyczepa cięższa – kategoria B+E.

Holowanie innych pojazdów jest zabronione. Z przyczepą jedziesz spokojniej i hamujesz wcześniej.

12 Jazda, 4MOTION i opony

Kamper ma stały napęd 4MOTION i automatyczną skrzynię DSG. Napęd działa stale i nie wymaga przełączania.

- 4MOTION pomaga zimą i na szutrowym dojeździe do kempingu.
- Kamper nie jest autem terenowym, więc jeździsz tylko po drogach utwardzonych.
- Zimą wydajemy kampera na oponach zimowych, w cenie najmu.
- Przy wjeździe do garaży i na parkingi wielopoziomowe pamiętaj o wysokości kampera.

13 Paliwo i AdBlue

Tankujesz wyłącznie olej napędowy.

- Komunikat o niskim poziomie AdBlue zgłoś nam.
- AdBlue uzupełnisz na każdej stacji paliw.
- Kampera zwracasz z takim poziomem paliwa jak przy wydaniu.
- Poziom AdBlue przy zwrocie nie może być niższy niż przy wydaniu.

14 Mycie

Jeśli myjesz kampera w trakcie najmu, wybierz myjnię bezdotykową lub mycie ręczne.

Myjnie automatyczne szczotkowe są zabronione ze względu na panel fotowoltaiczny i dach. Mycie zewnętrzne po zwrocie jest po naszej stronie.

15 Toaleta turystyczna

W kamperze nie ma WC. Na kempingu korzystasz z sanitariatów, a toaletę turystyczną dostajesz w cenie najmu.

- Toaletę opróżniasz wyłącznie w punktach zrzutu.
- Jeśli z niej korzystasz, przed zwrotem opróżniasz ją i płuczesz.
- Podczas jazdy toaleta jest zamknięta i zabezpieczona.

16 Zasady na pokładzie

- W kamperze obowiązuje całkowity zakaz palenia, także e-papierosów i podgrzewaczy tytoniu.
- Jeden pies jest dozwolony po zgłoszeniu w rezerwacji. Pies nie wchodzi na łóżka i tapicerkę.
- Nocujesz na kempingach i w miejscach, gdzie postój jest dozwolony.
- Szanujesz przepisy parków narodowych i lokalne zakazy biwakowania.

17 Awaria, szkoda lub kolizja

O każdej awarii, szkodzie, kolizji lub kradzieży informujesz nas od razu pod numerem +48 518 741 102.

Przy kolizji lub wypadku:

1. Zabezpiecz miejsce zdarzenia i włącz światła awaryjne.
2. Wezwij Policję, a jeśli trzeba, pogotowie: 112.
3. Zapisz dane świadków i zrób zdjęcia.
4. Zadzwoń do nas, zanim zlecisz jakąkolwiek naprawę.

Naprawy, także w części mieszkalnej, wykonuje się wyłącznie za naszą zgodą, w autoryzowanym serwisie.

18 Zwrot kampera

Zwroty przyjmujemy od poniedziałku do soboty, w godzinach 8:00–11:00. Inne godziny ustalasz z nami wcześniej.

Przed zwrotem sprawdź:

- wnętrze jest posprzątane, bez śmieci,
- kanister wody szarej jest opróżniony,
- używana toaleta turystyczna jest opróżniona i wypłukana,
- poziom paliwa jest taki jak przy wydaniu,
- dach jest zablokowany, a markiza zwinięta,
- całe wyposażenie kempingowe jest na miejscu.

Kontakt

Dorota Kastelnik
ul. Hierowskiego 48B, 40-750 Katowice
Tel. +48 518 741 102
E-mail: rezerwacje@wynajemcalifornia.pl

W razie zagrożenia życia lub zdrowia najpierw dzwoń pod 112.